


## Esploso ferro da stiro Jolly – Exploded view steam iron Jolly

### Legenda – Parts List



Cod.	Descrizione	Description
0076	Microinterruttore	Microswitch
261001	Tirante	Tie-rod
262501	Distanziale di massa	Spacer
266100	Frizione pomello	Control knob spring
270402	Colonnetta	Spacer
270601	Distanziale	Spacer
271701	Termostato integrato	Thermostat with integrated thermal fuse
280425	Cordone	Electric cord
280500	Rondella	Washer
2884	Vite	Screw
311900	Passacavo	Fairlead
3853	Dado	Nut
52000001	Pomello	Control knob
R206	Collegamento elettrico	Electric wire
R207	Collegamento elettrico	Electric wire
R208	Collegamento elettrico	Electric wire
R209	Dado	Nut
R216	Supporto manico	Handle support
R218	Vite	Screw
R221	Dado	Nut
R223	Vite	Screw
R224	Manico in sughero	Cork handle
R227	Fascetta fermacavo	Strain relief
R228	Vite	Screw
R229	Coperchio posteriore	Rear cover
R230	Rondella	Washer
R242	Gommino passafilo	Bushing
R244	Dado	Nut
R245	Tappo coperchio	Rear cover cap
R246	Tappo vite microinterruttore	Cap
R248	Rondella	Washer
R3	Raccordo vapore	Steam joint
R401	Piastra	Soleplate
R406	Carenatura	Iron cover
R510	Targhetta	Nameplate
R514	Coprimicro	Microswitch cover
R516	Filo micro	Microswitch wire
R517	Calza filo micro	Sheating
R518	Tappino	Cap
R519	Nocciolo anteriore	Front end